Thunder

آمپـلی فایر TE-430PA
Amplifier TE-430PA

آمپـلی فایـــر
مـدل TE-430PA
Amplifier
TE-430PA

www.thunderelectronic.com

ویرایش ۹۹/۱۲/۱۶

قابلیت ها و مشخصات دستگاه آمپلی فایر TE-430PA

- مجهز به MP3 Player + رادیو FM
- ۳ ورودی میکروفن + ۱ ورودی آزاد AUX
- اکوی دیجیتال با کنترل های تاخیر و تکرار
- دارای پیش زنگ و آژیر
- آمپلی فایر ۴۳۰ وات با ترانزیستور توشیبای ژاپن
- ورودی و خروجی های پخش و ضبط
- مجهز به محافظ الکترونیکی
- سیستم خنک کنندگی هیت سینک داخلی
- فن اتوماتیک الکترونیکی
- بدنه فلزی با رنگ استانیک
- ۱۸ ماه ضمانت + ۱۰ سال خدمات پس از فروش

شرح نمای جلو دستگاه

۱. ورودی های میکروفن: ورودی های اول و دوم میکروفن ها اکو دارند و ورودی سوم میکروفن و ورودی آزاد برای مصارف خاص بدون اکو می باشند. اولین ورودی میکروفن، مجهز به سیستم Muting MP3 می باشد در هنگام استفاده از این ورودی میکروفن، صدای MP3 بطور اتوماتیک قطع میگردد.

۲. ورودی آزاد : برای اتصال انواع وسایل صوتی (این ورودی بدون اکو می باشد.)

۳. ولوم کنترل صدای بم

۴. ولوم کنترل صدای زیر

۵. کلید on/off و ولوم کنترل حجم صدای MP3 Player و رادیو و بلوتوث

۶. ولوم کنترل مقدار کلی اکو

۷. ولوم کنترل تعداد تکرار

۸. ولوم کنترل مدت زمان تاخیر

۹. کلید های انتخاب زون های ۱ تا ۳ : Z1 Z2 Z3

۱۰. کلیدهای زنگ و پخش آژیر در مواقع خطر و ضروری

۱۱. نشانگرسطح سیگنال ورودی: روشن شدن LED قرمز، هشدار بالا بودن سطح سیگنال است. در این حالت باید از مقدار ولوم های ورودی و MP3 به مقدار مورد نیاز کم گردد تا LED از حالت قرمز خارج گردد.

۱۲. قسمت MP3 Player و رادیو FM و بلوتوث

۱۳. ورودی و خروجی ضبط

۱۴. ولوم کنترل اصلی: در هنگام استفاده از دستگاه، رنگ سرولوم اصلی نسبت به حجم صدای خروجی تغییر می کند که بصورت وات متر می توان از آن استفاده کرد و در هنگام عمل کردن سیستم محافظ، نور پیش زمینه موجود در سرولوم همراه با صدای بوق روشن و خاموش می شود.

۱۵. کلید اصلی خاموش/ روشن دستگاه

۱۶. کلید پخش پیش زنگ دینگ دانگ

شرح پشت دستگاه

۱. ورودی برق ۲۲۰ ولت

۲. فیوز برق اصلی ۴ امپر

۳. محل اتصال سیم آنتن برای رادیو و محل اتصال سیم گراند


۴. خروجی بلندگوها

۵. خروجی بلندگوهای زون ها

- حداقل امپدانس تمام خروجی بلندگوها ۴ اهم می باشد.
- در حالت مطلوب، حداکثر ۴ بلندگوی ۱۶ اهم به خروجی ها می توان وصل نمود.

فن: تا زمانی که دستگاه روشن است فن دستگاه روشن می باشد، لیکن سرعت آن نسبت به گرما تغییر می کند لذا دو طرف و پشت دستگاه باز باشد تا هواگیری و خنک شدن دستگاه به راحتی انجام گردد.

پانل جلو دستگاه TE-430PA



پانل پشت دستگاه TE-430PA

