TYPHOON

بلنـدگو ساب ووفر TY-SB 10A

Subwoofer Speaker TY-SB 10A

بلندگو ساب ووفر
مدل TY-SB 10A
SUBWOOFER
SPEAKER

www.thunderelectronic.com

با سپاس از انتخاب خوب شما :

بلنـدگوی ساب تایفـون (TYPHOON) در دو مـدل TY-SB 8A(۸ اینچ)جدیـدترین محصـول شرکت تندرصوت شیراز می باشد.

اسـتفاده از سـاب ووفر در سیستم های سـینمای خانگـی چند کانـاله و سـیستم های اسـتریو ۲ کانالـه موجب زنده تر شدن صدا و همچنین کامل شـدن صـوت درحال پخش در محیط گردیده و تجربه شنیدن صدایی بمراتب دلنشین تر را برای شنونده فراهم می سازد .

خریدار گرامی :

محل قرار گرفتن ساب ووفر در محیط موردنظر، در انتشار صوت دلنشین، موثر است.

گوشه های سالن محل مناسبی برای قرار گرفتن ساب ووفر نمی باشند.

بهترین موقعیت قرار گرفتن ساب ووفر را متناسـب با فضـای محیـط، جایابی نمـوده و از دیوار فاصله داشته باشد.

همواره استفاده صحیح از وسایل صوتی، ضـامن طول عمـر و بازدهی بهتر این وسـایل می باشد.

بلنـدگوی ساب تایفـون در رنگ‌های مشـکی (Black) ، گـردویی (Walnut) و چـوب روشـن (Rosewood) موجود می‌باشد.

نکات ایمنی

- از پریزهای سالم و برق ۲۲۰ ولت بدون نوسانات ولتاژ استفاده گردد.
- از صدمه به کابل برق پیش گیری گردد.
- از قـرار دادن بلنـدگو در فضـاهای مرطوب و مکان هایی که احتـمال خیـس شدن می باشـد، خودداری گردد.
- از قرار گرفتن بلندگو در معرض نور شدید آفتاب یا حرارت مستقیم بخاری، خودداری گردد.
- برای تمیز کردن بلندگو از پارچه خشک استفاده گردد.
- از دستکاری و بازنمودن قسمت های مختلف بلندگو خودداری گردد.

شرح قسمت های مختلف پشت بلندگو TY-SB 10A

۱. POWER : کلید اصلی خاموش/ روشن نمودن بلندگو.

۲. POWER ON : چراغ نشانگر روشن بودن بلندگو.

۳. FREQUENCY : ولوم تغییر فرکانس: این ولـوم برای تغییـر فرکانس سـاب ووفر و پاسخ فرکانسی مناسب برای ترکیب با بلندگوهای جانبی و در نتیجه داشتن صدایی دلپذیر بکار می‌رود.

۴. VOLUME : ولوم کنترل حجم صدای بلندگو

۵. SUB : ورودی : درصورتی که آمپلی فایر متصل به این بلنـدگو، خروجی SUBWOOFER داشته باشد، خروجی آمپلی فایر به این ورودی وصل می شود.

۶. AUDIO INPUT : ورودی : درصـورتی که آمپـلی فایـر متصـل به این بلنـدگـو، خـروجـی SUBWOOFER نداشته باشدو خروجی معمولی داشته باشد، خـروجی AUDIO AUX OUTPUT آمپلی فایر به ورودی های L و R وصل می شود.

PHASE : کلید تغییـر فاز : برای هماهنگ کردن صـدای سـاب ووفر و بلنـدگـوهای جانبی بکار می رود. اگر سـاب ووفر در نزدیکی بلنـدگـوهای اصلی باشد، با تغییـر این کلید می توان صدای ساب ووفر و بلندگوها را هماهنگ نمود و در نتیجه صدای مناسب تری شنیده شود.


مشخصات فنی بلندگو TY-SB 10A

	10A
Frequency Response	45 Hz ~ 500 Hz
Impedance	4 OHM
Power Peak	280 W
Power Continuous	150 W
Dimensions (D x W x H)	50.5 x 42.5 x 50.5 cm
Net Weight	16.350 Kg

چوبی بودن بدنه بلندگو

- بدنه تمام باندهای حرفه ای در دنیا از چـوب ساخته می شود که در کیفیت صـدا بسـیار موثر است.
- چوب بکار رفتـه در سـاخت بدنـه بلنـدگوی سـاب ووفـر تایفـون مـدل های TY-SB 8A از نـوع چوب باکیفیت بالا و مخصوص باندهای حرفه ای است.

نمای پشت دستگاه TY-SB 10A



راهنمای فعال نمودن گارانتی دستگاه

خریدار گرامی، با سپاس از خرید محصولات تندر
خواهشمنداست در اولین فرصت برای فعال نمودن گارانتی دستگاه، مراحل زیر را انجام دهید:

- ورود به سایت این شرکت www.thunderelectronic.com
- ورود به قسمت ثبت گارانتی
- وارد نمودن مشخصات خریدار(نام، نام خانوادگی، شماره همراه)
- تایید(در صورت اطمینان از صحیح بودن مشخصات وارد شده، تایید نمائید)

در این مرحله پیامک زیر به تلفن همراه شما ارسال میگردد:
گارانتی دستگاه شما تا تاریخ ... فعال گردید

راهنمای استعلام نمودن گارانتی دستگاه

پس از ثبت گارانتی دستگاه در سایت این شرکت، می توان زمان
باقی مانده گارانتی دستگاه را از سایت این شرکت به شرح زیر استعلام نمود:

- ورود به سایت این شرکت www.thunderelectronic.com
- ورود به قسمت ثبت گارانتی قسمت استعلام
- وارد نمودن شماره سریال دستگاه (پشت دستگاه)

در این مرحله پیامک زیر به تلفن همراه شما ارسال میگردد:
گارانتی دستگاه شما تا تاریخ ... اعتبار دارد

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی یا رفع اشکال با شماره زیر تماس حاصل فرمائید:

۰۷۱-۳۷۷۴۰۰۶۷

برای اطلاع از اسامی و آدرس نمایندگی ها و عاملین فروش تندر در سراسر کشور لطفا به www.thunderelectronic.com مراجعه نمائید.