TYPHOON

اسپیکر مونیتورینگ TY-ARA6

ACTIVE PROFESSIONAL MONITOR

اسپیکر مونیتورینگ
مدل TY-ARA6
ACTIVE PROFESSIONAL
MONITOR

www.thunderelectronic.com

با سپاس از انتخاب خوب شما :

اسپیکر مونیتورینگ ۶ اینچ تایفون (TYPHOON) مدل TY-ARA6 از جدیدترین محصولات گروه تولیدی تندر صوت شیراز می باشد.
اسپیکر مونیتورینگ تایفون در رنگ‌های سفید (White) و مشکی (Black) موجود می‌باشد.


نکات ایمنی

- از پریزهای سالم و برق ۲۲۰ ولت بدون نوسانات ولتاژ استفاده گردد.
- از صدمه به کابل برق پیش گیری گردد.
- از قرار دادن بلندگو در فضاهای مرطوب و مکان هایی که احتمال خیس شدن می باشد، خودداری گردد.
- از قرار گرفتن بلندگو در معرض نور شدید آفتاب یا حرارت مستقیم بخاری، خودداری گردد.
- برای تمیز کردن بلندگو از پارچه خشک استفاده گردد.
- از دستکاری و بازنمودن قسمت های مختلف بلندگو خودداری گردد.

چوبی بودن بدنه بلندگو

- بدنه تمام باندهای حرفه ای در دنیا از چوب ساخته می شود که در کیفیت صدا بسیار موثر است.
- چوب بکار رفته در ساخت بدنه بلندگوی ساب ووفر تایفون مدل های TY-H5A از نوع چوب باکیفیت بالا و مخصوص باندهای حرفه ای است.

نمای پانل پشت بلندگوی TY-ARA6



شرح پانل پشت بلندگوی TY-ARA6

۱. کانکتور اتصال سیم برق

۲. فیوز برق

۳. سلکتور انتخاب برق ورودی 110/220 V

(دقت شود در ایران حتما روی 220V قرار گیرد، در غیر اینصورت دستگاه صدمه جدی می‌بیند.)

۴. کلید خاموش و روشن

۵. ورودی جک XLR (نحوه اتصال سیم در جدول مشخص شده است.)

این ورودی بالانس می باشد.

۶. ورودی جک TRS (نحوه اتصال در تصویر مشخص می باشد.)

این ورودی قابلیت بالانس و ساده را دارد.

۷. ورودی جک RCA (این ورودی بالانس نمی باشد.)

۸. ولوم حجم صدا

۹. کنترل صدای تریبل ۴ حالته

مشخصات فنی بلندگوی TY-ARA6

MODEL	TY-ARA6
Power Peak	150 W
Power Continuous	85 W
Frequency Response	45Hz ~ 22KHz
Dimensions	(36.5 x 32 x 43) cm
Net Weight	8.700 Kg

راهنمای فعال نمودن گارانتی دستگاه

خریدار گرامی، با سپاس از خرید محصولات تندر
خواهشمنداست در اولین فرصت برای فعال نمودن گارانتی دستگاه، مراحل زیر را انجام دهید:

- ورود به سایت این شرکت www.thunderelectronic.com
- ورود به قسمت ثبت گارانتی
- وارد نمودن مشخصات خریدار(نام، نام خانوادگی، شماره همراه)
- تایید(در صورت اطمینان از صحیح بودن مشخصات وارد شده، تایید نمائید)

در این مرحله پیامک زیر به تلفن همراه شما ارسال میگردد:
گارانتی دستگاه شما تا تاریخ ... فعال گردید

راهنمای استعلام نمودن گارانتی دستگاه

پس از ثبت گارانتی دستگاه در سایت این شرکت، می توان زمان
باقی مانده گارانتی دستگاه را از سایت این شرکت به شرح زیر استعلام نمود:

- ورود به سایت این شرکت www.thunderelectronic.com
- ورود به قسمت ثبت گارانتی قسمت استعلام
- وارد نمودن شماره سریال دستگاه (پشت دستگاه)

در این مرحله پیامک زیر به تلفن همراه شما ارسال میگردد:
گارانتی دستگاه شما تا تاریخ ... اعتبار دارد

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی یا رفع اشکال با شماره زیر تماس حاصل فرمائید:

۰۷۱-۳۷۷۴۰۰۶۷

برای اطلاع از اسامی و آدرس نمایندگی ها و عاملین فروش تندر در سراسر کشور لطفا به www.thunderelectronic.com مراجعه نمائید.